

Alarm sensitiviteit afstellen:

Houdt de locatie knop ingedrukt (rode knop van de afstandsbediening) totdat het alarm begint te piepen. Het piepen varieert van 1 tot 5 piepjes.

1 piepje minst gevoelig.

5 piepjes meest gevoelig.

Daar waar u de knop los laat daar word de gevoeligheid op ingesteld.

Afstellen van het geluid richting aanwijzer relais; (deze zit ingebouwd in de LCU).

Druk de richting aanwijzer schakelaar 2 seconden naar links vervolgens direct 2 seconden naar rechts en dan weer naar rechts voor 2 seconden.

Het geluid verandert er is keuze uit 8 verschillende toontjes. Wanneer u bovenstaande actie herhaalt kunt u de geluiden doorlopen.

Daar waar u de richtingaanwijzer los laat is het geluid dat vervolgens is opgeslagen als geluid voor de richtingaanwijzer.